

Støttegreb



Støttegreb til ind- og udstigningshjælp.

Kan monteres på en træsenng ved hjælp af et støttegrebsbeslag som skrues fast på siden af sengen.

Støttegrebet kan tages af ved et enkelt greb i håndtaget.

Tekniske data og varenr: Se bagsiden



HMN since 1934

Støttegreb			
Tekniske Data:			
Længde	39,0 cm		
Højde (på selve bøjlen)	17,0 cm		
Højde i alt	28,0 cm		
Vægt	1,1 kg		
Max. brugerbelastning	120 kg		
Overfladebehandling	Fosfateret og pulverlakeret Alu. 82273		
Støttegrebsbeslag			
Længde	21 cm		
Højde over elevation	8 cm		
Højde i alt	13 cm		
Vægt	0,5 kg		
Overfladebehandling	Forkromet		
Beskrivelse:	Varenumre:	HMI nr.:	ISO nr.:
Støttegreb			
Støttegreb	221307	02322	18 12 27
Støttegrebsbeslag for træseng	221312		
30/01/14			
CE			



HMN since 1934